

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

UWE AQM Serie Gebruikershandleiding

IJkwaardig model



UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

De AQM elektronische weegschaal is voorzien van een oplaadbare accu, welke een werktijd kan hebben tot max.200 uur bij volle lading en onder normale omstandigheden.

Natuurlijk is een adapter ook beschikbaar om de oplaadbare accu op te laden. Deze wordt standaard meegeleverd.

De AQM is zo simpel ontworpen, dat iedereen er eenvoudig mee kan werken,

Om met deze schaal goed en efficiënt te kunnen werken adviseren wij deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel te lezen.

→ Installatie

^ Specificaties

✓ Toetsenbord & display aanwijzingen.


↔ Bediening instructies

← Probleem oplossingen

↑ Onderhoud

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM WAARSCHUWING IJKMERKEN EN OPSCHRIFTEN

Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van ijkmerken en een 'opschrift'.
(Met een opschrift bedoelt men de aanduiding van de specificaties van de weegschaal).



Model No.:S-310 Serial No.:6019119 2004
Max1 300 kg Min1 2 kg e1=d1=1 III
Max2 1500 kg Min2 10 kg e2=d2=500 g
Riba B.V. Holland T6368 CEM-CY-97/074-5.2



Deze **ijkmerken** en **opschriften** zijn specifieke kenmerken behorend bij de weegschaal. Deze mogen nooit worden verwijderd (weggepoetst, afgekrabt of doorgeknipt). Wanneer bij controle blijkt dat de ijkmerken en/of opschriften niet meer leesbaar- of geheel verwijderd zijn, moet de weegschaal hersteld of herijkt worden.

Dit brengt hoge kosten met zich mee om te herstellen.

Voor onderhoud of kalibratie van de weegschaal kunt u contact op nemen met de leverancier, deze kan u het juiste advies geven.

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

└ Installatie:

- € Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:
 -) Nederlandstalige gebruikers handleiding
 -) Adapter
 -) Roestvrijstalen plateau
 -) Neem contact op met u dealer wanneer u bovenstaande onderdelen niet hebt ontvangen.

© Plaats roestvrijstalen plateau op de weegschaal.

™ Installeren van de weegschaal.

∟.®. Plaats de schaal op een vaste ondergrond en zet deze waterpas.

∟.∅. Plaats de uitleesindicator op de houder van de weegschaal, met de uitleescijfers naar u toe.

∟.∟. Neem de adapter uit de doos, sluit deze aan de onderzijde van de weegschaal aan. En plaats daarna de adapter in het stopcontact.

∟.∇. Laadt de weegschaal voor de eerste keer minimaal 8 uur op, voordat u de weegschaal in gebruik gaat nemen.

∟.®. Hierna is de schaal gereed voor gebruik.

^ Specificaties

Model	AQM serie
Weegvermogen	3 kg of 6 kg
Schaalindeling	1 gram of 2 gram
Plateau afmeting	170 mm x 200 mm
Stroom	Door oplaadbare batterij of adapter. De oplaadbare batterij wordt automatisch opgeladen terwijl de adapter is aangesloten.
Werk temp.	0 – 40 graden

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

✓ Toetsenbord & display aanwijzingen:

1. OFF Toets

Druk deze toets om de weegschaal uit te schakelen.

2. ON/ZERO Toets

Druk deze toets om de weegschaal in te schakelen.

3. TARE Toets

Druk deze toets om een lege doos te tarreren.

4. MODE Toets

Kalibratie toets

5. LO-BAT

In de display verschijnt een aanwijzing dat de accu opgeladen dient te worden

6. NET

In de display verschijnt een aanwijzing dat gewicht is getarreerd, display toont het nettogewicht of nulstand

7. ZERO

In de display verschijnt een aanwijzing van nulstand

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

⇔ Bediening & instructies

- ∇.ε. Plaats de weegschaal op een plaats met een stabiele ondergrond en zet de weegschaal waterpas.
- ∇.φ. Zet de weegschaal aan door op de toets ON/OFF te drukken.
- ∇.∟. Weegschaal mogelijkheden en instellingen.
 - ∇.∟.ε. Tarra en optelfunctie.
- ∇.Σ. Het gebruik van de TARE toets.
 - Plaats de verpakking, kist, doos op het weegplateau
 - Druk op de TARE toets (pijlte bij Net gaat branden en geeft aan dat Tarra functie actief is).
 - Om een Tarra te verwijderen drukt weer op de toets TARE
 - Het pijltje bij Net in de display is nu uit.
- ∇.∫. De display moet 0.000 aangeven wanneer er niets op de display aanwezig is, Gebeurt dit niet, druk dan op de toets ZERO.
- ∇.∣. Plaatsen van gewichten / producten op weegplateau.
 - Probeer een product nooit hard op het weegplateau te plaatsen, en voorkom schudden, Schokken. Dit resulteert in slijtage van de loadcell in de weegschaal.
 - Laat het gewogen product nooit te lang op het weegplateau staan, maar verwijder deze nadat u klaar bent met wegen.
 - Deze bovenstaande opmerkingen zorgen dat u probleemloos en lang van deze weegschaal zult profiteren.
- ∇.™. Programmeren van auto uit of auto aan
 - ∇.™.®. Weegschaal moet na 4 minuten automatisch uitgaan, handel als volgt.
 - Zorg dat de weegschaal uitstaat.
 - Druk op de TARE toets en gelijk op de ON/OFF toets (display geeft F1)
 - Druk 3 x op de toets TARE (display geeft F4)
 - Druk op de toets MODE (display geeft 0_OFF of 4_OFF
Zorg dat er in het display 4_OFF staat.
Dit kunt u in de display krijgen door nogmaals op de MODE toets te drukken.
 - Druk op de toets TARRA om deze instelling vast te leggen.
 - ∇.™.©. Weegschaal moet aanblijven, en pas uitgaan nadat de toets ON/OFF ingedrukt is.
 - Zorg dat de weegschaal uitstaat.
 - Druk op de TARE toets en gelijk op de ON/OFF toets (display geeft F1)
 - Druk 3 x op de toets TARE (display geeft F4)
 - Druk op de toets MODE (display geeft 0_OFF of 4_OFF
Zorg dat er in het display 0_OFF staat.
Dit kunt u in de display krijgen door nogmaals op de MODE toets te drukken.
 - Druk op de toets TARRA om deze instelling vast te leggen.

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

⇔ Bediening & instructies (vervolg)

∇.√. Alle aangebrachte wijzigingen worden bewaard.:

∇.: Nieuw AUTO TARRA en hoe werkt het: op de AQM

Auto tarra werkt als volgt het eerste gewicht wordt automatisch getarreerd, (b.v. een kist) vervolgens wordt de kist gevuld met producten en ziet u het netto gewicht in het display. Wanneer de kist inclusief producten van het plateau wordt gehaald, corrigeert de weegschaal automatisch de tarra en zal zicht weer nulstellen.

∇.:®. In of uitschakelen van de auto-tarra, zie het menu onder F9

- Zorg dat de weegschaal uitstaat.
 - Druk op de TARE toets en gelijk op de ON/OFF toets (display geeft F1)
 - Druk de toets TARE tot F9
 - Druk op de toets MODE (display toont de instelling: tr_OFF of tr_ON
Maak een keuze met Mode toets.
 - Druk op de toets TARRA om deze instelling vast te leggen.

UWE CONTROLE WEEGSCHAAL AQM

← Probleem oplossingen:

Probleem	Oplossing
Weegschaal gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none">-Oplaadbare accu is leeg laadt deze op-Zit de adapter in het stopcontact?-Zit de adapter aansluiting goed vast aan de weegschaal zijde?-Is het plateau er goed op gemonteerd-Is de uitleesunit goed aangesloten.
Weegschaal gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het display	<ul style="list-style-type: none">-Is het plateau er goed op gemonteerd-Ligt er wat op het weegplateau?-Is de uitleesunit goed aangesloten.
Weegschaal kan niet het volledige gewicht wegen	<ul style="list-style-type: none">-Is er een tarra actief?-Zit er iets onder het roestvrijstalen weegplateau.
Weegschaal functies werken niet	<ul style="list-style-type: none">-Is de uitleesunit goed aangesloten.-Zet de weegschaal uit en weer aan
Weegschaal gaat automatisch uit	<ul style="list-style-type: none">-Weegschaal staat zo ingesteld Zie blz. 4 punt 4.9.2.
Gewicht blijft vast staan	<ul style="list-style-type: none">-Druk op de hold toets.
Display geeft "00000"	<ul style="list-style-type: none">-Het maximale weegvermogen is bereikt-Maak plateau leeg en probeer nog een keer.

↑ Onderhoud:

- € Maak de weegschaal alleen schoon met een weinig vochtige doek.
- € Gebruik nooit geen agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
- ∠ Zorg altijd dat u de weegschaal 1 x per jaar laat kalibreren (gewichtscntrole). Laat dit altijd uitvoeren door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf.