

# ***UWE Serie HS, CCS en CS***

## **UWE HS, CCS en CS Serie Gebruikershandleiding**



# ***UWE Serie HS, CCS en CS***

Wij danken u voor de aanschaf van het UWE CCS/CS elektronische unster.

Het CCS/CS elektronische unster is voorzien van een oplaadbare accu, welke een werktijd kan hebben van respectievelijk ca. 100 uur/60 uur bij goede lading.

Natuurlijk is een adapter ook beschikbaar om de oplaadbare accu op te laden, deze wordt standaard meegeleverd

De CCS/CS is dermate simpel ontworpen, dat iedereen er mee werken kan, tevens is de CCS/CS ontworpen voor diverse doelstellingen.

Om met dit unster goed en efficiënt te kunnen werken adviseren wij deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel zorgvuldig door te lezen.

Ø Installatie

Û Specificaties

Ú Toetsenbord & display aanwijzingen.

Û Bediening instructies

Ü Probleem oplossingen

Ý Onderhoud

# UWE Serie HS, CCS en CS

## Ø Installatie:

Ī Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:

- ö Nederlandstalige gebruikers handleiding
- ö Adapter
- ö Unster

Neem contact op met uw dealer wanneer u bovenstaande onderdelen niet hebt ontvangen.

ã Hang het unster op de juiste plaats

ä Installeren van het unster.

Đ.ã . Plaats de weegschaal met de uitleescijfers naar u toe.

Đ.Ī . Neem de adapter uit de doos, sluit deze aan op de adapterconnector van het unster en plaats daarna de adapter in het stopcontact.  
De adapterconnector vindt u op de rechter zijkant van de machine.

Đ.Đ. Laadt het unster voor de eerste keer minimaal 8 uur op, voordat u het unster in gebruik gaat nemen.

## Û Specificaties

Model	HS-7500	HS-15-K	HS-30-K	
Capaciteit	7,5 kg	15 kg	30 kg	
Indeling	5 gram	10 gram	20 gram	
Stroom	4x LR14 batterij of adapter voor netspanning			
Werk temperatuur	0 – 40 graden Celcius			
Model	CCS-60	CCS-150	CCS-300	CCS-600
Capaciteit	60 kg	150 kg	300 kg	420 kg
Indeling	20 gram	50 gram	100 gram	200 gram
Stroom	Oplaadbare accu voor 100 uur en adapter voor netspanning			
Werk temperatuur	0 – 40 graden Celcius			
Model	CS-1-TON	CS-2TON	CS-3-TON	CS-5-TON
Capaciteit	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Indeling	500 gram	1 KG	1 KG	2 KG
Stroom	Oplaadbare accu voor 60 uur en adapter voor netspanning			
Werk temperatuur	0 – 40 graden Celcius			

# UWE Serie HS, CCS en CS

## Ú Toetsenbord & display aanwijzingen:

- Ī ON/ZERO Druk deze toets in om het unster aan te zetten en het nulpunt te corrigeren.
- Ī MODE Druk deze toets in om tussen verschillende weegmodes te kiezen, bijv. kg of lb.
- Đ TARE Druk deze toets in om de tarra in te stellen. Bijv. een verpakking of iets dergelijks, wat eerst gewogen wordt maar niet voor het netto gewicht mag meetellen.
- Ñ OFF Druk deze toets in om het unster uit te schakelen.
- Ò LO-BAT Gaat branden wanneer het tijd wordt om de oplaadbare accu weer op te laden.
- Ó 0 Gaat branden wanneer het unster op de nulstand staat.
- Ô T Gaat branden wanneer er een tarra actief is.

## Û Bediening & instructies

- Ñ.Ī . Hang het unster op de juiste manier op een goede plaats op.
- Ñ.Ī . Zet het unster aan door op de toets ON/ZERO te drukken.
- Ñ.Đ. Het gebruik van de TARE toets.
  - . Hang de verpakking, kist, doos aan het unster.
  - . Druk op de TARE toets (het lampje T in het display geeft aan dat er getarreerd wordt.
  - . Om een Tarra te verwijderen drukt u weer op de toets TARE
  - . Het T lampje in het display is nu uit.
- Ñ.â . Het display moet 0000 aangeven wanneer er niets op het display aanwezig is, gebeurt dit niet druk dan op de toets ON/ZERO.
- Ñ.æ. Hangen van gewichten/producten aan het unster hangen.
  - . Hang een product altijd beheerst op aan het unster. Voorkom schudden en schokken, dit resulteert in slijtage van de loadcell in het unster.
  - . Laat het gewogen product nooit te lang aan het unster hangen, maar verwijder deze nadat u klaar bent met wegen.
  - . Deze bovenstaande opmerkingen zorgen dat u probleemloos en lang van dit unster zult profiteren.

# UWE Serie HS, CCS en CS

## Û Bediening & instructies (vervolg)

Ñ.ç . Programmeren van auto uit of auto aan

Ñ.Ó.ã . Unster moet na 4 minuten automatisch uitgaan, handel als volgt.

- . Zet het unster uit
- . Druk op de TARE toets en houdt deze ingedrukt terwijl u op de ON/ZERO toets drukt (display geeft F1)
- . Druk 3 x op de toets TARE (display geeft F4)
- . Druk op de toets MODE (display geeft 0\_OFF of 4\_OFF  
Zorg dat er in het display 4\_OFF staat.  
Dit kunt u in het display krijgen door nogmaals op de MODE toets te drukken.
- . Druk op de toets ON/ZERO om deze bevestiging vast te leggen.

Ñ.Ó.ã . Unster moet altijd aanblijven en pas uitgaan nadat de toets ON/OFF ingedrukt is.

- . Zet het unster uit.
- . Druk op de TARE toets en houdt deze ingedrukt terwijl u op de ON/ZERO toets drukt (display geeft F1)
- . Druk 3 x op de toets TARE (display geeft F4)
- . Druk op de toets MODE (display geeft 0\_OFF of 4\_OFF  
Zorg dat er in het display 0\_OFF staat,  
dit kunt u in het display krijgen door nogmaals op de MODE toets te drukken.
- . Druk op de toets ON/ZERO om deze bevestiging vast te leggen.

Ñ.è . Kalibreren van het gewicht

**(Waarschuwing: dit dient met gecertificeerde gewichten uitgevoerd te worden, wanneer dit niet goed uitgevoerd wordt zal de weegschaal niet meer correct wegen)**

- . Zet het unster uit
- . Druk op de MODE toets en houdt deze ingedrukt terwijl u op de ON/ZERO toets drukt (display geeft CALL 0)
- . Druk nogmaals op de toets MODE (display geeft YES)
- . Unster geeft nu aan dat het gewicht er aan gehangen kan worden.
- . Als alles correct is verlopen doet het unster de rest verder geheel automatisch en is het gewicht afgesteld (controleer altijd nogmaals of het gewicht correct is)

Ñ.é . Alle aangebrachte wijzigingen worden verwijderd zodra:

- . Het unster uitgezet wordt.

# UWE Serie HS, CCS en CS

## Ü Probleem oplossingen:

Probleem	Oplossing
Unster gaat niet aan	-Opladbare accu is leeg laadt deze op  -Steekt de adapter in het stopcontact?  -Zit de adapter aansluiting goed vast aan unster zijde?
Unster gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het display	-Hangt er gewicht aan?
Unster kan niet het volledige gewicht wegen	-Is tarra actief? Controleer of het tarra lampje brandt.
Unster functies werken niet	-Zet het unster uit en weer aan
Unster gaat automatisch uit	-Unster staat zo ingesteld, wijzig dit (zie handleiding 4.6.2 )
Display geeft "00000"	-Het maximale weegvermogen is behaald

## Ý Onderhoud:

- Ī Maak het unster altijd schoon met een weinig vochtige doek.
- Ī Gebruik nooit agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
- Đ Zorg altijd dat u het unster 1 x per jaar laat kalibreren (gewichtscntrole)  
laat dit altijd uitvoeren door een daarvoor gekwalificeerd bedrijf.