

UWE Serie MII

***UWE
MII Serie
Gebruikershandleiding***



UWE Serie MII

De MII elektronische weegschaal is voorzien van een adaptor. Het is ook mogelijk om op batterijen te werken.

De MII is zo ontworpen, dat iedereen er eenvoudig mee kan werken. De MII is bruikbaar voor diverse doelstellingen.

Om met deze schaal goed en efficiënt te kunnen werken, adviseren wij deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel te lezen.

- Installatie
- ^ Specificaties
- √ Toetsenbord & display aanwijzingen.
- ↔ Bediening instructies
- ← Probleem oplossingen
- ↑ Onderhoud

UWE Serie MII

└─ installatie:

€ Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:

-) Nederlandstalige gebruikers handleiding
-) Adapter
-) Weegschaal
-) Roestvrijstaal plateau
-) Neem contact op met u Dealer wanneer u bovenstaande onderdelen niet hebt ontvangen.

© Plaats roestvrijstaal plateau op de weegschaal.

™ installeren van de weegschaal.

∠.®. Plaats het plateau op de weegschaal.

∠.∅. Zorg dat de weegschaal stabiel op de vier pootjes staat.

∠.∠. Plaats de weegschaal met de uitleescijfers naar u toe.

∠.∇. Neem de adapter uit de doos, sluit deze aan op de adapter connector van de weegschaalen steek daarna de adapter in het stopcontact.
(De adapter connector vindt u op de achterkant van de machine).

^ Specificaties

Model	Weegvermogen	Indeling	Plateau afmeting
MII-2500	2.5 kg	1 Gram	130 mm x 200 mm
MII-5000	5 kg	2 Gram	130 mm x 200 mm
MII-standaard	AC adapter DC9V\500mA voor direct aan 220 volt		
MII-standaard	Roestvrijstalen plateau		

UWE Serie MII

√ Toetsenbord & display aanwijzingen:

- ↵ ON/Zero Druk deze toets in om de weegschaal aan en uit te zetten
- ^ OFF Druk deze toets in om de weegschaal uit te zetten
- √ MODE Druk deze toets in achtergrond verlichting in te schakelen
- ↔ Tara Verpakking tarreren

Display

- 0 ← De weegschaal staat op zijn nulpunt.
- Tara Er is tara aanwezig in het geheugen.
- MEMO Gaat branden zodra er een artikel in het geheugen aangeslagen is.
- LO-BAT Gaat branden wanneer het tijd wordt om de batterij te vervangen of lichtnetadapter aan te sluiten.

UWE Serie MII



Bediening & instructies

- ∇.€. Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond, waar de weegschaal stabiel staat.
- ∇.€. Zet de weegschaal aan door op het display de toets ON / ZERO in te drukken.
- ∇.∠. Weegschaal instellingen.
- ∇.∇. Het display moet 0 aangeven wanneer er niets op het display aanwezig is, gebeurt dit niet druk dan op de toets ZERO.
- ∇.®. Plaatsen van gewichten / producten op weegplateau.
Probeer een product nooit hard op het weegplateau te plaatsen en voorkom schudden en schokken, want dit resulteert in slijtage van de loadcell in de weegschaal.
Laat het gewogen product nooit te lang op het weegplateau staan, maar verwijder deze nadat u klaar bent met wegen.
- ∇.©. Charge gaat branden wanneer het tijd wordt om de batterij te vervangen of lichtnetadapter aan te sluiten.
- ∇.™. **Geheugen functie.**
Het gebruik van de TARE toets
 - Plaats een gewicht op het weegplateau.
 - Druk TARE toets
 - Display toont weer nulstand.
 - Bij belasting wordt het nettogewicht weergegeven.
- Om een Tarra te verwijderen, zorg dat er geen gewicht op het weegplateau aanwezig is en druk weer op de toets TARE.
- ∇.Π. **Automatisch tarreren**
Met de functie automatisch tarreren kunt u de eerste weging automatisch laten tarreren. De tweede weging blijft het gewicht in het display staan. Haalt u het product daarna van het weegplateau, dan reset de weegschaal zichzelf voor de volgende weging.

Druk de TARE toets tenminste 2 seconden in. Op het display verschijnt Jr. On.
Automatisch tarreren staat nu aan.
Druk de TARE toets tenminste 2 seconden in. Op het display verschijnt Jr. Off.
Automatisch tarreren staat nu uit.

∇.√

Programmeren van auto uit of auto aan F4

Weegschaal moet na 4 minuten automatisch uitgaan, handel als volgt.

- Zet de weegschaal aan
- Druk op de TARA toets en houdt deze ingedrukt terwijl U op de ON/ZERO toets gelijktijdig indrukt
- Selecteer met de TARA toets een van de volgende display teksten:
F1-F2-F3-F4
- Druk op de Mode toets
 - 0 - 0 g weegschaal gaat nu niet na 4 minuten automatisch uit.
 - 4 - 0 g weegschaal gaat nu naar 4 minuten automatisch uit.
- Druk op de toets ON/ZERO om deze bevestiging vast te leggen.

∇.√.⊙.

Selecteer de weegeenheid.

Deze weegschaal uit uitgerust met 2 weegeenheden, te weten kg, en lb.
Standaard weegt deze weegschaal in kilogrammen.
Volg onderstaande stappen om de weegeenheid te veranderen:

(Zet de weegschaal uit.)

XDruk de toets TARE in en houdt deze vast terwijl u op de ON/ZERO toets drukt.
In het display staat de code F.1.

XDruk tweekeer op de toets TARE, in het display staat nu de code F.3.

XDruk de toets MODE in en houdt deze vast.

XHoudt de MODE toets vast tot het "lb" teken verschijnt.

XDruk op de toets ON/ZERO om te bevestigen en terug te keren naar de normale werkstatus.

∇.√.⊙.

Snelheid van het wegen

XDruk de toets TARE in en houdt deze vast terwijl u op de ON/ZERO toets drukt.
in het display staat de code F.1.

XDruk vijf keer op de toets TARE, in het display staat nu de code Filt.O.

XDruk de toets MODE in, in het display staat nu de code Filt.1.

XDruk de toets MODE in, in het display staat nu de code Filt.2.

XDruk op de toets ON/ZERO om te bevestigen en terug te keren naar de normale werkstatus.

Displayverlichting.

Houd de On/Zero toets 2 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting te activeren, de verlicht is alleen actief tijdens het wegen.

← Probleem oplossingen:

Probleem	Oplossing
Weegschaal gaat niet aan	-Steekt de adapter in het stopcontact? -Zit de adapter aansluiting goed vast aan de weegschaal zijde? -Is het plateau er goed op gemonteerd?
Weegschaal gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het display	-Is het plateau er goed op gemonteerd? -Ligt er wat op het weegplateau?
Weegschaal kan niet het volledige gewicht wegen	-Is tarra actief? Controleer of het tarra lampje brandt. -Zit er iets onder het roestvrijstalen weegplateau.
Weegschaal functies werken niet	-Zet de weegschaal uit en weer aan
Weegschaal gaat automatisch uit	-Weegschaal staat zo ingesteld wijzig dit, lees handleiding.(4.6.2)
Display geeft "00000"	-Het maximale weegvermogen is behaald -Maak plateau leeg en probeer nog een keer.

↑ Onderhoud:

- € Maak de weegschaal altijd schoon met een weinig vochtige doek.
- ∄ Gebruik nooit geen agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
- ∠ Zorg altijd dat U de weegschaal 1 x per jaar laat kalibreren (gewichtscntrole)