

Handleiding



Handbuch



Riba ARR30



uweshop.eu



Beste gebruiker,

Wij danken u voor de aanschaf van deze ijkwaardige RIBA ARR-30 controleweegschaal.

De weegschaal is voorzien van een ingebouwde en oplaadbare accu. Voor gebruik dient de accu circa 10 uur te worden opgeladen met de bijgeleverde netkabel. De “Low Battery” indicatie in het venster geeft aan wanneer de accu opnieuw moet worden opgeladen.

Temperatuurverschillen verkorten de werkduur aanzienlijk. Het tussendoor opladen van de accu heeft invloed op de duurzaamheid.

Belangrijk!

Lees voor de ingebruikname van uw weegschaal eerst deze handleiding door. Het bevat belangrijke instructies voor het juist functioneren van de weegschaal.

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Oneigenlijk gebruik van de weegschaal.
- Het openen van en/of repareren aan de weegschaal.
- Schade ontstaan door vallen, stoten en gebruik van een niet-originele netkabel.



Sehr geehrter Kunde,

Danke für den Kauf der elektronischen RIBA Waage der Serie ARR-30.

Die ARR-30 Kontrollwaage ist mit einem Akku-Pack versehen. Laden Sie die Waage vor dem ersten Gebrauch mindestens 10 Stunden auf mit dem mitgelieferten Netzkabel. Die "Low Battery"-Anzeige im Fenster zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss.

Temperaturdifferenzen wird die Betriebsdauer deutlich verkürzen. Zwischendurch Aufladen der Batterie beeinflusst die Lebensdauer der Batterie dies.

Wichtig !

Wir empfehlen diese Bedienungsanleitung gründlich zu lesen, um mit dieser Waage effizient und optimal arbeiten zu können.

Für weitere Bedienung und Info dieser Waage sehe Seite 13 Inhalt.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

- Unsachgemäßer Gebrauch der Waage.
- Das offene oder reparieren die Waage.
- Bei Schäden durch Stürze, Stöße oder die Verwendung von nicht originalen Netzkabel.

Inhoud / Inhalt

1. Installatie		
1. Installieren	NL: 5	D: 12
2. Specificaties		
2. Spezifikation	NL: 5	D: 12
3. Let op!		
3. Achtung!	NL: 6	D: 13
4. Toetsenbord & Display		
4. Tastatur- & Anzeigensymbole	NL: 7	D: 14
5. Kalibreren van de weegschaal		
5. Kalibrieren der Waage	NL: 8	D: 15
6. Tarra functie		
6. Tara-Funktion	NL: 8	D: 15
7. Automatische telfunctie		
7. Autom. Stückzählen	NL: 9	D: 15/16
8. Onderhoud		
8. Wartung	NL: 9	D: 16
9. Verpakking		
9. Verpackung	NL: 9	D: 16
10. Probleemoplossingen		
10. Meldungen / Störungen	NL: 10	D: 17

1. Installeren van de weegschaal

1. Plaats de weegschaal op een vlakke en stabiele ondergrond;
2. Plaats het plateau goed op de weegschaal;
3. Sluit de netkabel aan en zet de weegschaal aan;
4. De weegschaal is klaar voor gebruik.

Laad de accu van de weegschaal minimaal 10 uur op bij eerste in gebruik name.

2. Specificaties

Model:	ARR30
Capaciteit	15 kg
Indeling:	2 / 5 g
Afmeting plateau in cm:	25x22 cm
Stroom:	Oplaadbare accu en netkabel. De accu wordt automatisch geladen bij het aansluiten van de netkabel.
Werktemperatuur:	0°C en 40°C

3. Let op!

De duurzaamheid van deze weegschaal is sterk afhankelijk van het gebruik. Uiteraard heeft het periodiek onderhouden van de weegschaal hier ook effect op. Hieronder vindt u enkele tips voor een langere levensduur van uw weegschaal.

- Vermijd contact met water en laat de weegschaal niet lang in een vochtige ruimte staan. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen op het display of toetsenbord. Deze kunnen opschriften verwijderen en/of beschadigen.
- Overbelasting kan de nauwkeurigheid van het wegen beïnvloeden en de weegschaal ernstig beschadigen.
- Voorkom grote temperatuurverschillen.
- Aanpassingen en veranderingen aan de weegschaal zijn te allen tijden verboden en kunnen het gebruik en het wegen beïnvloeden. Indien de weegschaal OIML is gekeurd, is het bij de wet verboden wijzigingen te verrichten.
- Zet de weegschaal minimaal 15 minuten voor gebruik aan.
- Weegschalen zijn precisieapparaten. Gebruik ze dus altijd met de nodige zorg.
- Laat een reparatie, kalibratie en/of controle altijd door een erkend bedrijf (bij voorkeur uw leverancier) uitvoeren. Zij gebruiken originele onderdelen en gekeurde kalibratiegewichten.

4. Toetsenbord en display



1. ZERO

Nulcorrectie indien het display geen nul aangeeft.

In en uitschakelen van de display-verlichting.(3 sec.ingedrukt houden)

2. TARE

Tarreren van een verpakking.

3. UNIT

Keuze tussen wegen & tellen.

Display:

LoBat Licht op indien de accu opgeladen moet worden.

O Indicatie van de nulstand.

Net Licht op bij het gebruik van de tarra.

Zero Licht op wanneer gewicht op nul staat.

Charge: Gaat branden als de accu opgeladen wordt.

Rode kleur: Opladen batterij

Groene kleur: Opladen voltooid

5. Kalibreren van de weegschaal

Waarschuwing!

Kalibreren dient met gecertificeerde gewichten uitgevoerd te worden. Wanneer dit niet goed uitgevoerd wordt, zal de weegschaal niet correct wegen. Indien de weegschaal is gekeurd en verzegeld, is kalibratie via het toetsenbord niet mogelijk.

1. Houd de **ZERO** toets ingedrukt en zet de weegschaal aan. Wacht tot **5.9** in het gewichtsdisplay verschijnt;
2. Druk op de **UNIT** toets en houdt deze ingedrukt tot **SETUP** in het gewichtsdisplay verschijnt;
3. Druk 1 maal **ZERO** en wacht tot **000.000** in het gewichtsdisplay verschijnt. Geef nu het kalibratie-gewicht in (minimaal 10 kg). met de **UNIT** toets cijfers kiezen en met de **TARE toets** cijfers verschuiven. Bevestig de ingave met de **ZERO** toets en wacht tot het gewichtsdisplay **0** toont.
4. Plaats het gewicht op het weegplateau en wacht 3 seconden. Bevestig de kalibratie met **ZERO** toets
5. Het display knippert 2 maal '**good**'. en de weegschaal zal opstarten;
6. Neem het gewicht weg en schakel de weegschaal uit en aan;
7. Controleer of de weegschaal juist weegt.

6. Tarrafunctie

Deze functie wordt bediend met de **TARE** toets en is bedoeld om een verpakking te tarreren.

1. Plaats de verpakking op het weegplateau en druk 1 maal op de **TARE** toets. Het gewicht wordt getarreerd en het display toont weer een nulstand;
2. Maak het weegplateau leeg en druk 1 maal op de **TARE** toets om het tarragewicht te wissen.

7. Telfunctie

Deze functie wordt bediend met de **UNIT** toets en is bedoeld voor het tellen van producten. De ARR30 heeft 4 referentie aantallen om de te tellen producten zo nauwkeurig mogelijk te berekenen.

1. Maak eerst een referentie aantal van de te tellen producten van 10, 20, 50 of 100 stuks en leg dit op het weegplateau;
2. Druk 1 maal **UNIT** toets;
3. Druk **UNIT** toets en houd deze ingedrukt tot 5 = **xx** verschijnt;
4. Selecteer met de **UNIT** toets het aantal stuks wat op het plateau ligt;
5. Wacht tot de pieptoon. De weegschaal is nu klaar om producten te tellen.

Druk op de **UNIT** toets om te schakelen tussen Stuks of Gewicht

10. Onderhoud

- Maak de weegschaal altijd schoon met een lichtvochtige doek.
- Gebruik geen agressieve stoffen als thinner, hard bijtende middelen, alcohol etc.
- Laat de weegschaal 1x per jaar kalibreren (gewichtscntrole).
- Laat een kalibratie altijd uitvoeren door een erkend keurbedrijf. Bij voorkeur door uw eigen leverancier.

11. Verpakking

- Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor het geval u deze nodig hebt om het apparaat terug te sturen.
- Gelieve alleen originele verpakking bij retour zenden gebruiken.
- Voordat u de weegschaal verstuurt, dient u alle aangesloten kabels en losse / beweegbare onderdelen af te koppelen.

12. Probleemoplossingen

De weegschaal gaat niet aan.

- Uw oplaadbare accu is wellicht leeg. Laad deze opnieuw op.
- Controleer of de netkabel goed is aangesloten onderin de weegschaal en het stopcontact

De weegschaal gaat aan maar er verschijnen geen nullen in het display.

- Controleer of het plateau goed is geplaatst.
- Controleer of er iets op het weegplateau ligt.

Het display geeft "00000".

- Het maximale weegvermogen is behaald.
- Maak het plateau leeg en probeer het nogmaals.

Inhoud / Inhalt

1. Installieren	D: 12
2. Spezifikation	D: 12
3. Achtung!	D: 13
4. Tastatur- & Anzeigensymbole	D: 14
5. Kalibrieren der Waage	D: 15
6. Tara-Funktion	D: 15
7. Autom. Stückzählen	D: 15/16
8. Wartung	D: 16
9. Verpackung	D: 16
10. Meldungen / Störungen	D: 17

1. Installieren Sie die Waage

1. Stellen Sie die Waage in eine stabile und waagerechte Position, in dem das Display zu Ihnen zeigt;
2. Legen Sie das Plateau richtig auf die Waage;
3. Schließen Sie den Stecker des Netzteils an das Gerät an und Schalten Sie das Gerät mit der Taste **ON/OFF** ein;
4. Die Waage ist einsatzbereit.

Laden Sie die Waage vor dem ersten Gebrauch minimal 10 Stunden auf.

2. Spezifikation

Model: ARR30

Wägebereich: 15 kg

Teilung: 2/5 g

Abmessung

Edelstahlplattform: 25x22 cm

Stromversorgung: Mit aufladbaren Akku und Netzkabel.
Die aufladbaren Akku werden automatisch aufgeladen, wenn das Netzteil angeschlossen ist.

Arbeitstemperatur: 0°C en 40°C

3. Achtung!

Die Genauigkeit und Lebensdauer der Waage sind abhängig des Gebrauchs. Hier gibt es einige Tips für eine längere Lebensdauer und bessere Genauigkeit:

- Flüssigkeiten die die Waage berühren, können die Genauigkeit beschädigen.
- Überlastung der Waage kann die Genauigkeit beschädigen.
- Grosse Temperaturschwankungen können die Genauigkeit beschädigen.
- Einer Zusammenstoss kann die Waage unbrauchbar machen.
- Eventuelle Änderungen dürfen nur von ihren Lieferanten gemacht werden.
- Es empfiehlt sich der Waage 1x pro Jahr justieren zu lassen.
- Es empfiehlt sich der Waage von qualifiziertes Personal bedienen zu lassen.
- Waagen sind Präzisionsinstrumente. Verwenden Sie immer dieser mit großer Sorgfalt.
- Eine Anwärmzeit von 15 Min. nach dem Einschalten stabilisiert die Messwerte.
- Gebrauchen Sie immer Einzelteilen ihres Lieferanten.

4. Tastatur- & Anzeigensymbole



1. ZERO

Waage auf Null stellen.

Ein- und Ausschalten der Display-Beleuchtung. (Taste 3 Sek. gedrückt halten)

2. TARE

Tarieren eines Gewichtes.

3. UNIT

Umschalten zwischen Gewichtseinheiten oder Zählen.

Anzeige

LoBat LED leuchtet. Die Kapazität des Akkus ist bald erschöpft.

O Anzeige leuchtet, wenn die Waage in Nullstellung ist.

Net LED leuchtet. Der Netto Wert wird angezeigt.

Zero LED leuchtet wenn die Waage in Nullstellung ist.

Charge Leuchtet, wenn der Akku geladen wird.

Rot: Akku wird geladen

Grün: Akku ist vollständig geladen

5. Kalibrieren der Waagen

Hinweis

Diese Kalibrierung darf nur mit geeichten Gewichten ausgeführt werden. Wenn die Kalibrierung nicht gut ausgeführt wird, kann die Waage nicht mehr korrekt wiegen. Wenn die Waage geeicht und verplombt ist, ist eine Kalibrierung über die Tastatur nicht möglich.

1. Schalten Sie die Waage ab;
2. Waage einschalten und die **ZERO** Taste gedrückt halten bis **5.9** in die Anzeige erscheint;
3. Halten Sie die **UNIT** Taste gedrückt bis in der Anzeige **SETUP** erscheint;
4. Drücken Sie 1 x die **ZERO** Taste und warte bis **000.000** erscheint. Geben Sie nun das Kalibriergewicht (minimum 10 kg). ein. Durch drücken den **UNIT** Taste wählen Sie die Kennzahlen, durch drücken den **TARE** Taste konnte Sie die Kennzahlen Verschieben.
5. Legen Sie das Gewicht auf der Waage und warten Sie 3 Sekunden. Befestigen Sie die Kalibrierung durch drücken den **ZERO** Taste.
6. Die Anzeige blinkt 2 mal "good". und die Waage wird gestartet.
7. Nehmen Sie das Gewicht ab von den Waage und schalten Sie die Waage aus und wieder ein;
8. Kontrollieren Sie immer, ob die Waage korrekt wiegt.

6. Tara-Funktion

Diese Funktion wird durch die **TARE** Taste geregelt und soll eine Verpackung tarieren.

1. Leeren Behälter auf die Waage legen und drücken Sie die **TARE** Taste. Das Gewicht wird tariert und Gewichtsanzeige wird auf 0.000 kg zurückgesetzt;
2. Zum Löschen des Tarawertes Wägeplatte entlasten und **TARE** Taste drücken.

7. Stückzählen

Bei der Stückzählung können Sie entweder Teile in einen Behälter einzählen oder Teile aus einem Behälter herauszählen.

Die ARR40 verfügt über vier Referenz Nummern Zahlen.

1. erstellen Sie zuerst eine Referenznummer der gezählt Produkte 10,20,50 oder 100 Stück und legen Sie diese auf der Wägebrücke.
2. Drücken Sie 1 x die **UNIT** Taste
3. Halten Sie die **UNIT** Taste gedrückt bis In der Anzeige 5 = **xx** erscheint;
4. Durch drücken die Unit Taste, Wählen Sie die Anzahl von Stücken, die auf dem Plateau liegt.
5. Warten Sie auf den Signalton von den Waage, wenn dieser erklingt, dann ist den Waage fertig zum Zählen von Produkte.

Drücken Sie die **UNIT** Taste, um zwischen den Einheiten Stück oder Gewicht zu wechseln.

10. Wartung

- Lassen Sie die Waage einmal jährlich von einer erfahrenen und qualifizierten Firma kalibrieren (Gewichtskontrolle) .
- Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel wie Verdünnungsmittel, Alkohol oder ätzende Substanzen.

11. Verpackung

- Bewahren Sie der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Reparatur oder Rücktransport auf.
- Senden Sie das Gerät ausschließlich in der Originalverpackung oder einer mindestens gleichwertigen Verpackung zurück.
- Trennen Sie vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen Teile.
- Bringen sie evt. vorgesehene Transportsicherungen an. Sichern Sie alle Teile z.B. Wägeplatte, Netzteil etc gegen Beschädigung.

12. Meldungen / Störungen

Die Waage läßt sich nicht einschalten.

- Das aufladbare Accu-Pak ist leer.
- Steckt der Stecker in der Steckdose?
- Ist der Adapteranschluß gut mit der Waage verbunden?
- Ist die Plattform richtig auf die Waage montiert?

Die Waage läßt sich einschalten, aber es erscheinen keine Nullen auf der Anzeige.

- Ist die Plattform richtig an die Waage montiert?
- Liegen Gegenstände auf der Plattform?

Die Anzeige gibt "00000".

- Die Waage ist überlasten.
- Plattform völlig entlasten und erneut wiegen.

